

WEICON Шлиф-Защита для алюминия

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.

Спрей Шлиф-Защита WEICON действует в процессе шлифовки как охлаждающая смазка. Он снижает температуру в точке применения и образует свободную от силикона пленку. Благодаря применению спрея значительно увеличивается срок службы шлифовального круга, а также возможно увеличение производительности съема металла до 350%. Образец шлифовки улучшается.



Области применения

- для фибровых шайб, шлифовых лент и листов, виброшлифовальных и специальных машин

Технические данные спрей-баллона

Цвет	бесцветный
Запах	растворителя
Устойчивость к температурам	- 20 до +130°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	без силикона

Стандартная фасовка

Артикул 11451400 – спрей-баллон 400мл

Инструкция по применению Спрея

Тщательно встряхните баллон до появления отчетливого звука смешивающего шарика. Спрей наносится при комнатной температуре (+20°C) с расстояния в 25см равномерно.

Подготовка поверхности перед процессом склеивания, окрашивания, герметизации

Необходимое условие для успешного склеивания, окрашивания, герметизации это сухие, чистые, обезжиренные поверхности (чистый металл). Для удаления остатков грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель S компании WEICON. Обильно распылите Очиститель S на предназначенную для склеивания, окрашивания, герметизации поверхность. Удалите загрязнение чистой тканью. При необходимости повторите процесс.

Очиститель S должен полностью испариться с поверхности прежде, чем детали будут склеены. Это позволит избежать попадания очистителя в клеевое соединение.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua