

## Описание

Очиститель поверхности WEICON разработан для очистки производственного оборудования легкой и тяжелой промышленности, а также для применения в других областях, где необходимо удалить масляные и жировые загрязнения.

## Преимущества WEICON Очистителя поверхностей в канистре:

- процесс утилизации прост и дешев
- при применении расходуется только само действующее вещество.



## Области применения

- для очищения и обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией
- для очищения поверхностей при проведении ремонтных и сервисных работ
- для очищения металла, стекла, керамики и большей части пластмассовых поверхностей\*.

## Технические данные спрей-баллона

Цвет	бесцветный
Запах	растворителя
Устойчивость к температурам	---°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка

## Технические данные канистры

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Диапазон рабочих температур	-- °C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка
Пригоден для нанесения с помощью	
WSD 400	++
WSP 1500	++

## Инструкция по применению Спрея Очистителя поверхностей

\*Перед применением проверьте действие очистителя на небольшом, скрытом от глаз участке.

Обильно распылите Очиститель на очищаемую деталь и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

## Инструкция по применению Очистителя поверхностей в канистре

Очиститель WEICON в канистре наносите с помощью WSD 400, баллона для распыления с сжатым воздухом общим объемом в 600мл и максимальным объемом жидкости в 400мл. Или производите распыление с помощью ручного помпового распылителя WPS 1500. Также для нанесения вы можете использовать кисточку или чистую ткань, не оставляющую ворсинок.

Или окуните деталь в Очиститель поверхностей WEICON и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс. Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

## Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

## Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

Очиститель поверхностей WEICON в канистре храните в оригинальной упаковке, герметично закрытой. Храните емкость в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50 °C. Открытую упаковку используйте в течении 6 месяцев.

## Стандартная фасовка

Артикул 11207150 – спрей-баллон 150мл  
Артикул 11207400 – спрей-баллон 400мл  
Артикул 15207005 – канистра 5 л  
Артикул 15207010 – канистра 10 л  
Артикул 15207030 – канистра 30 л

## Вспомогательные материалы

Артикул 15811400 – WEICON WSD 400 аэрозольный баллон многоразового использования  
Артикул 15811002 – WSD 400 дополнительный комплект  
Артикул 15811001 – переходник для заполнения баллона воздухом  
Артикул 15830001 – сливной кран для канистр 5л и 10л  
Артикул 15831001 – сливной кран для канистр 30л  
Артикул 15841500 – WEICON WPS 1500 многоразовый помповый распылитель

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
www.weicon.de · info@weicon.de

## ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5  
01033 Kiev  
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40  
Fax: +38 044 289-13-91  
Mobile +38 096 979-74-04  
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

## Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) · [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

### ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5  
01033 Kiev  
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40  
Fax: +38 044 289-13-91  
Mobile +38 096 979-74-04  
Mobile +38 066 347-86-36

[www.weicon.com.ua](http://www.weicon.com.ua) [info@weicon.com.ua](mailto:info@weicon.com.ua)